



# Guide de mise à niveau du micrologiciel

pour

## la clé Internet mobile E182E de TELUS



**Huawei Technologies Co., Ltd.**  
**TOUS DROITS RÉSERVÉS**



## **n Introduction**

Cette mise à niveau du micrologiciel ne concerne que les utilisateurs du système d'exploitation MAC.

### **Mise à niveau du micrologiciel**

#### **Étape 1:**

Téléchargez et enregistrez le fichier de mise à niveau dans votre ordinateur.

Remarque : Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez utiliser la clé Internet mobile Huawei pour établir une connexion à Internet et ensuite télécharger le fichier.

#### **n Avant d'effectuer la mise à niveau du micrologiciel, assurez-vous :**


1. que votre ordinateur portable est chargé complètement ou branché au mur;
2. que la carte SIM est retirée de la clé Internet mobile E182E;
3. que toutes les applications sur votre ordinateur sont fermées;
4. que la clé Internet mobile E182E n'est pas retirée de votre ordinateur pendant la mise à niveau.

#### **Étape 2:**

Retirez la carte SIM de la clé Internet mobile E182E et insérez-la dans votre ordinateur. (Pour les directives, consultez la FAQ.)


#### **Étape 3:**

Vérifiez si les pilotes sont installés et si la clé Internet mobile E182E est reconnue. Dans le cas contraire, vous devrez double-cliquer sur Mobile Partner -> Mobile Partner.app pour installer les pilotes de l'appareil.




#### Étape 4:

Fermez le Gestionnaire de connexion de la clé Internet mobile sans cliquer sur l'icône de « Connecter ».



#### Étape 5 :


Localisez le fichier que vous venez de télécharger et double-cliquez sur le micrologiciel (E182EUpdate\_11.831.06.01.464.B522.app). L'écran ci-dessous s'ouvrira. Acceptez le contrat de licence du logiciel et cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).



Remarque : L'ordinateur recherchera la clé Internet mobile Huawei E182E. Cela pourrait prendre jusqu'à deux minutes. Les lumières bleues du dispositif clignoteront.


### Étape 6 :

Cliquez sur « Next » (Suivant) lorsque cet écran apparaît :




### Étape 7 :

Lisez le message d'avertissement et cliquez sur « Next » (Suivant).




### Étape 8 :

Veuillez patienter pendant la mise à niveau du micrologiciel. Ce processus pourrait prendre entre quatre et cinq minutes. Les lumières vertes du dispositif clignoteront. **Assurez-vous de ne pas retirer la clé Internet pendant le processus.**



### Étape 9:

Lorsque la mise à niveau est terminée, cliquez sur « Finish » (Terminé) et retirez la clé Internet mobile E182E de l'ordinateur.



### Étape 10:

Insérez la carte SIM dans la clé Internet mobile E182E et branchez-la dans votre ordinateur. Assurez-vous que le pilote est installé et que la clé Internet mobile E182E est reconnue. Dans le cas contraire, vous devrez double-cliquer sur Mobile Partner -> Mobile Partner.app pour installer les pilotes de l'appareil.

### Étape 11:

Lancez le gestionnaire de connexion de la clé Internet mobile (s'il ne s'est pas ouvert automatiquement).

### Étape 12:

Cliquez sur Outils -> Diagnostics

### Étape 13:

Ouvrez l'onglet Équipement pour vous assurer que la version du microprogramme est bien 11.831.06.01.464.



#### Étape 14:

Si la version du microprogramme est 11.831.06.01.464, la mise à niveau de la clé Internet mobile E182E est réussie.

Si ce n'est pas cette version, veuillez répéter la procédure à partir de l'étape 2.